

## DBB01WL

### Кнопка-передатчик для беспроводного звонка

### Инструкция по эксплуатации

Кнопки-передатчики BB01WL предназначены для оснащения беспроводных звонков дополнительной кнопкой или для замены утерянной или вышедшей из строя.

#### Технические характеристики

- Элемент питания кнопки: 1 x CR2032 (входит в комплект)
- Рабочая температура: от  $-30^{\circ}$  до  $+50^{\circ}$ С
- Пылевлагозащищенность: IP44
- Габаритные размеры кнопки: 78x32x18 мм
- Срок службы 5 лет.

#### Установка и начало работы.

- 1) Откройте крышку кнопки и установите элемент питания. Если элемент питания уже установлен, удалите с него защитную пленку.
- 2) Синхронизируйте кнопку-передатчик со звонком. В зависимости от модели, возможны два варианта настройки:
  - Нажмите кнопку  $\ominus$  на корпусе звонка (ре-сивера) и удерживайте ее. Одновременно с этим нажимайте и отпускайте кнопку передатчика до тех пор, пока не услышите мелодию.
  - Удерживайте кнопку на передатчике нажатой до тех пор, пока не услышите мелодию.
- 3) Монтаж передатчика на стену осуществляется с помощью двухстороннего скотча или саморезами. Для монтажа на саморезы необходимо снять заднюю крышку передатчика, зафиксировать ее на стене и вставить основание передатчика в крышку.

#### Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обес-

печена температура  $-30^{\circ}$  ...  $+50^{\circ}$  С.

Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

#### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня продажи кнопки через розничную сеть при соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода кнопки из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться в магазин, продавший прибор. Неправильное хранение и использование кнопки лишает права на его гарантийное обслуживание. Возврат кнопки осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.

Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем кассового чека и данной инструкции с отметкой о дате продажи, модели изделия и штампом магазина (торгующей организации).

#### Гарантия на беспроводной звонок не распространяется в следующих случаях:

- беспроводной звонок имеет видимые физические повреждения корпуса;
- беспроводной звонок использовался с нарушениями условий эксплуатации;
- беспроводной звонок использовался в электросистемах промышленных предприятий, складов, офисов и т.д., где условия эксплуатации в значительной степени отличаются от бытовых условий (повышенный или пониженный температурный режим, нестабильная подача электроэнергии и т.д.).

Дата продажи \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Elektrostandard™- немецкое качество.

Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке.

Товар не подлежит сертификации.

Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royal Laurel.ru. Производитель: «HONGYUAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD» Zhejiang province, Yuyao economic development zone, Fengyi road, №18, China. Китай, провинция Чжэцзян, зона развития Юйяо, ул. Фэньи, 18. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30.