

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации

Умный датчик освещенности 76200/00

Датчик освещенности Elektrostandard® производит непрерывное измерение уровня освещенности, позволит вам настроить работу вашего Умного дома в зависимости от уровня света. Создавайте сценарии автоматического включения освещения, если в комнате стало темно, открытия штор, когда за окном наступает рассвет. Отслеживайте уровень освещенности помещения в течении дня. Управление умным датчиком и настройка сценариев производится в приложении Minimir Home.



Технические характеристики

Электропитание	5 В
Элемент питания	Micro UBS
Диапазон срабатывания датчика света	0–1000 лк
Беспроводной стандарт*	Wi-Fi, 2,4 ГГц, IEEE 802.11 a/b/g/n
Удаленность до Wi-Fi роутера	до 20 м
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Размер	15 x 57 x 30 мм
Рабочая влажность помещения	10–90%
Рабочая температура	–10 ... +50 °C
Материал корпуса	пластик
Срок службы	10 лет

*указанная дальность действия относится к открытому пространству без преград.



Скачайте приложение



Комплектация товара: умный датчик освещенности – 1 шт., USB кабель – 1 шт., клейкая лента – 1 шт., ключ-скрепка – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия без предварительного уведомления.

Внимание!

Блок питания 5 В в комплект не входит.

Рекомендации по монтажу

Подключите питание 5 В. Устройство включится, загорится светодиодный индикатор. Подключите датчик в приложении Minimir Home. Перед монтажом убедитесь, что все работает корректно. Протестируйте датчик совместно со сценариями в разных частях помещения. Для монтажа воспользуйтесь двухсторонней клейкой лентой, для этого перед нанесением необходимо тщательно очистить и обезжирить поверхность для надежного крепления.



Длительное нажатие кнопки с задней стороны для сброса до заводских настроек и перевод в режим сопряжения.

Настройка приложения Minimir Home для работы с устройством

Приложение доступно для смартфонов на базе iOS и Android. Актуальные ссылки для скачивания приложения доступны на сайте <https://home.minimir.ru>. Разработчик оставляет за собой право производить доработку приложения и изменять процесс сопряжения с устройствами с целью улучшения продукта. Актуальная документация публикуется на сайте производителя.

1. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi
2. Установите бесплатное приложение Minimir Home
3. Авторизуйтесь в приложении Minimir Home
4. Включите Bluetooth в телефоне
5. Включите Ваше умное устройство и переведите его в режим сопряжения длительным нажатием кнопки RESET. Быстрое мигание светового индикатора означает, что устройство успешно переведено в режим сопряжения
6. Добавьте Ваше умное устройство в приложении Minimir Home, для этого нажмите «+» в правом верхнем углу
7. Нажмите кнопку «Вперед», процесс сопряжения будет завершен автоматически. При первом подключении может потребоваться введение логина и пароля от сети Wi-Fi
8. Ваше умное устройство добавлено в приложении Minimir Home и готово к работе.

В приложении Minimir Home на странице интерфейса устройства пользователь может:

- Просматривать текущее состояние и статус устройства
- Получить доступ к журналу / архиву состояния устройства
- Включать / выключать уведомления о событиях.

Через меню дополнительных настроек устройства пользователь может настроить / изменить следующие параметры:

- Название устройства
- Просмотреть основную информацию об устройстве
- Оповещения о потере сигнала Wi-Fi («Офлайн – уведомление»)
- Проверить доступность сети Wi-Fi и наличие обновлений
- Удалить привязку устройства к текущей учетной записи и вернуться к заводским настройкам.

В разделе «Сценарии» пользователь имеет возможность настроить автоматическое выполнение различных сценариев работы других

умных устройств при наступлении событий-триггеров, запускать групповые сценарии с несколькими устройствами.

В меню настроек учетной записи «Профиль» доступны следующие функции:

- Настройка профиля учетной записи
- Настройка доступа для членов семьи и гостей
- Управление группами устройств и помещениями
- Доступ к центру оповещений со списком полученных уведомлений
- FAQ – наиболее часто задаваемые вопросы
- Чат техподдержки.

Работает
с Алисой



управляйте
с марусей

После подключения умного датчика освещенности в приложение Minimir Home вы можете синхронизировать ваше умное устройство с голосовыми помощниками Алиса, Салют или Маруся и управлять голосовыми командами. Для синхронизации умного датчика освещенности нужно зайти в приложение Умный дом с Алисой, Салют! или Маруся-голосовой помощник.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на изделие пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка изделия в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура $-20 \dots +50$ °C при относительной влажности воздуха до 80%.

Изделие должно храниться в транспортной упаковке в вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков. В помещении должна обеспечиваться температура $-20 \dots +50$ °C при относительной влажности воздуха до 80%.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода изделия из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором было приобретено изделие), к импортеру, к изготовителю. Контактная информация импортёра и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения изделия, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие механических повреждений, повлекших выход изделия из строя либо возникновение недостатков, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи: _____

Штамп магазина

EAC

Товар соответствует ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указаны на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, Guangdong Province, China. «Инфэн Лайтинг Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, индустриальный район Хуанван. Импортёр/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюбинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.