

ELEKTROSTANDARD®

Инструкция по эксплуатации беспроводного звонка DBQ23M WL 52M IP44

Беспроводной звонок предназначен для быстрого и простого оснащения квартиры, коттеджа, офиса звуковым и световым оповещением о посетителе без прокладки кабеля и сложного монтажа. Комплект звонка состоит из передатчика с батарейкой, динамика, инструкции и двухсторонней клейкой ленты. Кнопка-передатчик размещается снаружи помещения, а динамик в любом удобном для Вас месте.

Технические характеристики



- Радиус действия передатчика: до 200 м в зоне прямой видимости;
- Звук: 52 полифонических мелодий;
- Элемент питания кнопки: 1 x 23A 12V (входит в комплект);
- Элементы питания звонка: 3 x AAA (не входят в комплект);
- Рабочая температура: от -30° до +50° C;
- Пылевлагозащищенность кнопки: IP44;
- Максимальная громкость динамика 110 dB;
- Частота работы передатчика и динамика 433,92 МГц;
- Мощность излучения передатчика: 5 мВт;
- Габаритные размеры ресивера 81 x 25 x 81 мм;
- Габаритные размеры кнопки 42 x 18 x 72 мм.

Основные настройки

- Регулировка громкости;
- Переключение мелодий.

Установка и начало работы

1. Вставьте в динамик 3 батарейки типа AAA.
2. Откройте крышку передатчика и удалите защитную пленку с батарейки.
3. Если динамик не срабатывает при нажатии кнопки на передатчике, синхронизируйте их частоту работы.

Одновременно зажать кнопку  на ресивере и кнопку на передатчике, удерживайте их до синхронизации. Чтобы очистить память звонка, нужно вынуть батарейки из ресивера, нажать и удерживать клавишу , а затем вставить батарейки.

4. Выберите мелодию.
5. Установите необходимую громкость.
6. Динамик может быть установлен как на горизонтальную поверхность, так и на стену.
7. Монтаж передатчика на стену осуществляется с помощью двухстороннего скотча или саморезами. Для монтажа на саморезы необходимо снять заднюю крышку передатчика, зафиксировать ее на стене и вставить основание передатчика в крышку.

Транспортировка и хранение

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механические повреждения и прямое попадание на продукцию пыли, грязи и влаги. Допускается транспортировка продукции в любом положении, любым транспортом. Транспортировка авиационным транспортом должна осуществляться в герметизированном отсеке. При хранении и транспортировке должна быть обеспечена температура – 30° ... + 50° C.

Продукция должна храниться в отапливаемом вентилируемом помещении, защищенном от атмосферных осадков, в транспортной упаковке.

Утилизация

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах (уточняйте расположение таких пунктов в своем регионе).



Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи дверного звонка через розничную сеть при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в настоящей инструкции.

В случае выхода дверного звонка из строя до истечения гарантийного срока покупатель вправе обратиться к продавцу (в магазин, в котором был приобретен дверной звонок), к импортеру, к изготовителю дверного звонка. Контактная информация импортера и изготовителя указана ниже. Для подтверждения даты продажи покупатель может предъявлять настоящую инструкцию, имеющую отметку продавца о дате продажи. Нарушение покупателем правил установки, и/или эксплуатации, и/или транспортировки и/или хранения дверного звонка, указанных в настоящей инструкции по эксплуатации, а также наличие на дверном звонке механических повреждений, повлекших выход дверного звонка из строя либо возникновение недостатков светильника, в отношении которых покупатель предъявляет требования, лишает покупателя права на гарантию.

Дата продажи _____

Модель _____

Штамп магазина _____



Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Месяц и год изготовления указан на товаре и/или упаковке. Претензии по качеству товара принимаются: тел. +7 495-228-17-33, e-mail: info@royalaurel.ru. Производитель: «YinFeng Lighting Co., Ltd», HuangWang Industrial, HeTang Town, JiangMen City, GuangDong Province, China. «Иньфэн Лайтинг Кампэни Лтд», Китай, провинция Гуандун, город Цзянмэнь, населённый пункт Хэтан, промышленный район Хуанван. Импортер/поставщик: ООО «Роял Аурэль», 117418, г. Москва, ул. Зюзинская, дом 6, корп. 2, этаж 3, пом. XVI, ком. 30. Произведено в КНР.